

MONTERING POOLSKYDD

Du har fått medföljande grundsats:

- 4 st fästen
- 2 st lastspännare
- 2 st korta remmar med S-krok
- 2 st infästningar med långa remmar

Ju större poolskydd - ju flera delar.
Monteringsanvisningen utgår från grundsatsen.



1. Placera det ihoprullade poolskyddet över kortändan av din pool. Se till att poolskyddet ligger placerat så att det kan rullas ut över poolen och att dess kortände överlappar poolkanten samt sidorna med ca 20 cm. Rulla ut poolskyddet genom att dra försiktigt i dragrepet.



2. Se till att poolskyddet ligger centrerat över poolen. Skruva fast poolskyddets fästen på den kortsida där poolskyddet skall ligga när det är hoprullat. Poolskyddets fästen skruvas fast cirka 60 cm från poolskyddskanten. Se till att ha lämplig skruv för underlaget. Säkerställ jämna avstånd mellan fästpunkterna.



3. Metalldelen på de korta remmarna med S-krok infästes i den ände av poolskyddet på den sidan där det ihoprullade poolskyddet kommer ligga. För in samtliga remmars fästordningar som är till denna sida. Det ska vara lika många som antalet fastskruvade fästen.



4. Fäst S-krokarna i dina fastskruvade fästen. Spänn remmarna genom att dra poolskyddet åt andra hållet. Kontrollera att poolskyddet ligger rakt.



5. Nu skall fästena sättas fast på andra sidan och där är det längre spännband som gör att fästena kan placeras lite mer fritt. Det kan ofta vara bra att ta fästena lite längre från poolen så att spännarna inte blir i vägen när poolen är stängd.

6. Skruva fast dina spännen. Kom ihåg att säkerställa att de placeras mittemot de fästen du skruvat fast på den andra sidan innan du skruvar.

7. För in de långa remmarnas metallfästen i poolskyddskanten även på denna sida och häng på S-kroken på respektive lastspännare i de fästen du nu skruvat fast.

8. Spänn fast poolskyddet i alla lastspännare. Kontrollera att poolskyddet är spänt och ligger jämt över poolen.



TAG AV DITT POOLSKYDD

1. Lossa samtliga lastspännare så remmarna sitter lösa.
2. Tag fram veven.
3. Stoppa veven i poolskyddskantens metallskena.
4. Veva in ditt poolskydd.